

# <u>Uživatelská příručka k adaptéru</u> <u>VigorTalk ATA</u>

OBSAH

# Ochrana autorských práv

Prohlášení o ochraně duševního vlastnictví	Copyright 2005. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace obsahuje informace, které jsou chráněny autorským právem. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, předávána třetím osobám, přepisována, uložena do vyhledávacího systému či překládána do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného povolení od vlastníků autorských práv.		
Ochranné známky	<ul> <li>V tomto dokumentu jsou citovány následující ochranné známky:</li> <li>1. Microsoft je registrovanou obchodní značkou firmy Microsoft Corp.</li> <li>2. Windows, Windows95/98/Me/NT/2000/XP a Explorer jsou obchodními značkami firmy Microsoft Corp.</li> <li>3. Apple a Mac OS jsou registrovanými obchodními značkami firmy Apple Computer Inc.</li> </ul>		
	Ostatní názvy výrobků mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců.		

# Bezpečnostní pokyny a schválení

Bezpečnostní pokyny	<ol> <li>Než začnete provádět nastavení zařízení, pečlivě si přečtěte instalačního průvodce.</li> <li>Zařízení je složitým elektrickým přístrojem, jehož opravy mohou provádět pouze oprávněné osoby s náležitou kvalifikací. Nezkoušejte směrovač otevírat nebo opravovat sami.</li> <li>Neumísťujte zařízení do vlhkých prostor, jako např. do koupelny.</li> <li>Zařízení smí být používáno pouze v prostorách</li> </ol>
	nevystavených povětrnostním vlivům, v teplotním rozmezí +5 °C až +40°C.
	<ol> <li>Nevystavujte zarizeni primemu slunci ci jinym zdrojům tepla. Přímé sluneční světlo nebo zdroje tepla mohou způsobit poškození elektrických součástí, nebo jeho kryt.</li> </ol>
	6. Krabici od zařízení ukládejte mimo dosah dětí.
	<ol> <li>Při likvidaci zařízení dodržujte mistni nařízení pro ekologickou likvidaci.</li> </ol>
Záruka	Prvotnímu koncovému zákazníkovi (kupujícímu) poskytujeme na směrovač záruku po dobu 2 let od

	zakoupení přístroje od prodejce. Záruka se vztahuje na materiálové vady a na vady zpracování. Pokud dojde během záruční doby k poruše výrobku v důsledku vadného zpracování a/nebo materiálu a pokud nám zákazník předloží potvrzení prokazující nákup výrobku, potom na základě našeho uvážení buď opravíme nebo vyměníme vadný výrobek nebo díly tak, aby řádně fungoval. V rámci záruční opravy nebude cena práce a vadného dílu zákazníkovi účtována. V případě výměny vadného dílu bude tento nahrazen novým nebo opraveným dílem se stejnou hodnotou a funkčností. Výběr dílu závisí zcela na našem uvážení. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku v důsledku jeho nesprávného používání, nedovolených úprav, neodborných oprav, dále na případy poškození výrobku zásahem vyšší moci či v důsledku provozování výrobku v nestandardních provozních podmínkách. Záruka se nevztahuje na přiložený nebo licencovaný software od jiných dodavatelů. Záruka se rovněž nevztahuje na vady, které významným způsobem neovlivňují fungování přístroje. Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat tuto příručku a online dokumentaci, včetně práva provádět změny v dokumentaci bez povinnosti uvědomit kohokoli o provedené aktualizaci či změnách.
Evropské společenství	Tímto prohlašujeme, že směrovač splňuje základní požadavky a ostatní související ustanovení Směrnice Rady R&TTE Directive 99/5/EK.
Staňte se registrovaným zákazníkem	Preferujeme online registraci přes Internet. Váš směrovač si můžete zaregistrovat na adrese <u>http://www.draytek.com/</u> . Registraci můžete provést také vyplněním registrační karty a jejím zasláním na adresu, kterou najdete na rubu registrační karty.
Aktualizace firmware a nástrojů	Z důvodu neustálého vývoje technologie DrayTek ATA budou všechny směrovače pravidelně aktualizovány. Více informací o nových aktualizacích firmware, nástrojů a dokumentace najdete na internetových stránkách http://www.draytek.com/.

# 1 Úvod

## 1.1 Stručný přehled

Adaptér (ATA - Analog Telephone Adapter) VigorTalk je převodník splňující mezinárodně uznávané standardy SIP, umožňuje připojit analogové telefony, analogové konferenční sluchátkové telefony a faxové přístroje\* ke stávající IP síti a nabízející malým firmám a domácnostem pestrou paletu služeb v oblasti internetové telefonie (VoIP). Adaptéry VigorTalk ATA umožňují zákazníkům lépe zhodnotit jejich investici do stávajícího kabelového nebo DSL připojení k internetu, díky možnosti využít internetu k levnějšímu telefonování, včetně standardních hlasových služeb z klasického telefonování, jako např. identifikace volajícího, čekající hovory, apod.

Díky snadné instalaci pro koncové uživatele a snadné údržbě pro poskytovatele služeb má VigorTalk ATA potenciál stát se široce používaným zařízením, které poskytovatelům služeb umožní nabídnout koncovým zákazníkům pestrou paletu nových služeb. Adaptér VigorTalk ATA lze spravovat a nastavovat na dálku a přístroj rovněž podporuje dynamickou aktualizaci softwaru.

Co se týče připojovacích rozhraní pro telefony a LAN, je VigorTalk ATA vybaven jedním standardním portem pro připojení stávajících telefonních linek nebo faxových přístrojů\* a jedním síťovým portem 10/100 Base-T Ethernet pro připojení k internetu přes směrovač/modem. Kromě integrovaného webovského uživatelské rozhraní WebGUI pro pokročilá nastavení, je VigorTalk ATA vybaven systémem integrované hlasové odezvy (IVR), který koncovým uživatelům umožňuje rychlé nastavení základních funkcí prostřednictvím číselníku telefonu.

# 1.2 Přehled nejdůležitějších funkcí

VoIP	Síťové funkce		
Protokol	DHCP klient		
SIP (RFC 3261), RTP/RTCP	RFC 2131		
	PPPoE/Statická IP adresa/PPTP		
G 168, G 165 potlačení ozvěny	Automatický protokol NAT traversal		
	(překlad síťové adresy)		
	STUN, RFC 3489		
Regulace zisku			
Hlasové kodeky	Správa		
G 711 A/µ law; G 729 A/B	•		
Hlasové služby	Webovské uživatelské rozhraní		
VAD - Detekce hlasu			
CNG - Komfortní generování šumu			
Vyrovnávání dynamického chvění			
DTMF generování a detekce	Aktualizace firmware přes TFTP RFC		
	1350		
Maskování ztracených paketů	Nastavení profilů internetových		
	připojení		

Identifikace	volajícího	BEII	páteřní	rozhraní,	Nastavení pomocí číselníku telefonu	
režim ETSI FSK						
Rozhraní FXS					Automatické získávání dat	

# **1.3 Diody LED na předním panelu a připojovací rozhraní na zadním panelu**



LED	Stav	Vysvětlení
Stav	zelená	Při vyvěšeném telefonu svítí.
		Při správném fungování přístroje bliká.
	oranžová	
		Svítí, je-li přístroj nastavován pomocí číselníku telefonu.
LAN	svítí	Síťové (ethernetové) připojení je připraveno
	bliká	Přenos paketů přes síť (Ethernet).

Rozhraní	Popis
LAN	Sem připojte kabelový/ADSL modem, nebo síťová zařízení pro přístup k
	internetu.
PWR	Zde připojte přiložený napájecí adaptér.
Telefon	Zde připojte analogový telefon pro internetovou telefonii (VoIP).

# **1.4 Obsah krabice**



# 2 Instalace a nastavení

Pokud náš výrobek získáte od vašeho poskytovatele služeb nebo správce sítě, možná již bude provedena jeho základní konfigurace. V tomto případě může poskytovatel připojení omezit váš přístup k provádění změn nastavení přístroje. Je-li tomu tak, řiďte se při instalaci pokyny od vašeho poskytovatele služeb.

Pokud máte přístup k nastavení přístroje, postupujte podle níže uvedených pokynů. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k přístroji VigorTalk.

Pro místní nastavení přístroje VigorTalk budete potřebovat tyto informace a vybavení:

- 1. Telefon s tónovou volbou
- 2. Kabel pro připojení do sítě, ADSL směrovač, například Vigor 2500We (broadband směrovač např.Vigor2900)
- 3. Zřízený internetový účet u vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP), včetně následujících údajů:
  - IP adresa podsítě a adresa brány nebo funkce DHCP.

4. Adresa SIP Proxy a registrační informace od vašeho SIP registračního serveru (např. DrayTEL).

Firma DrayTek nabízí dvě konfigurační rozhraní. Při prvotní instalaci budete možná muset využít obou možností:

- DrayTek IVR (interaktivní hlasový průvodce)\*
- Webovské uživatelské rozhraní (Web GUI)

\* Interaktivní hlasový průvodce (IVR) je automatický hlasový systém, který volajícímu umožňuje procházet jednotlivé funkce menu, vytvořené poskytovateli služeb, pomocí číselníku telefonu.

## 2.1 Připojení přístroje VigorTalk k vašemu telefonu a síti

### 2.1.1 Zapojení s obecným ADSL směrovačem



Pokud směrovač funguje jako DHCP server, stačí pro přístup k webovskému uživatelskému rozhraní Web GUI připojit váš počítač a přístroj VigorTalk ke směrovači. Směrovač by jim měl přidělit IP adresy v rámci stejné podsítě.

1. Pro připojení přístroje VigorTalk ke směrovači použijte standardní síťový kabel RJ-45, který zapojíte do portu LAN na přístroji VigorTalk.

2. Pro připojení telefonu s tónovou volbou k přístroji VigorTalk, použijte standardní telefonní kabel RJ-11, který připojíte do portu Phone (telefon) na přístroji VigorTalk.

#### Poznámka: Nepřipojujte telefonní kabel RJ-11 do zásuvky na zdi.

- 3. Přiložený síťový adaptér zapojte do příslušného slotu na přístroji VigorTalk a zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky ve zdi.
- 4. Na číselníku telefonu stiskněte "\*\*\*#", čímž se přepnete do režimu interaktivní hlasové odezvy (IVR). Uslyšíte uvítací zprávu.
- 5. Stiskněte "41#" pro "Ověření IP adresy". Uslyšíte IP adresu přístroje VigorTalk. Zapište si IP adresu, kterou jste slyšeli a poté zavěste telefon.

Více informací o IVR najdete v části 2.3.

- 6. Spusťte váš internetový prohlížeč a zadejte URL adresu ve tvaru http://(IP adresa vašeho přístroje VigorTalk, kterou jste předtím vyslechli). Zadejte přednastavené heslo "vigortalk" a správcovské (administrator) pole v okně nevyplňujte.
- 7. Nyní můžete provést konfiguraci vašeho přístroje VigorTalk prostřednictvím webovského uživatelského rozhraní.

Více informací o webovském uživatelském rozhraní najdete v části 2.2.

## 2.1.2 Se síťovým kabelem nebo DSL modemem



Abyste mohli pro nastavení použít webovské uživatelské rozhraní Web GUI, musíte nastavit IP adresy vašeho přístroje VigorTalk a vašeho počítače na stejnou podsíť. (Například IP adresa pro VigorTalk bude 192.168.1.1 a IP adresa pro PC bude 192.168.1.2)

- 1. Pro propojení přístroje VigorTalk se síťovým adaptérem ve vašem počítači použijte standardní síťový kabel RJ-45, který připojíte do LAN portu přístroje VigorTalk.
- 2. Pro připojení telefonu s tónovou volbou k přístroji VigorTalk, použijte standardní telefonní kabel RJ-11, který připojíte do portu Phone (telefon) na přístroji VigorTalk.

#### Poznámka: Nepřipojujte telefonní kabel RJ-11 do zásuvky na zdi.

- 3. Přiložený síťový adaptér zapojte do příslušného slotu na přístroji VigorTalk a zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky ve zdi.
- 4. Na číselníku telefonu stiskněte "\*\*\*#", čímž se přepnete do režimu interaktivní hlasové odezvy. Uslyšíte uvítací zprávu.
- 5. Stiskněte "20#" pro vstup do menu "Nastavení statické IP". IP adresu (např. 192.168.1.1), masku podsítě, bránu a DNS nastavte podle pokynů které slyšíte. Poté zavěste.

Více informací o IVR najdete v části 2.3.

- 6. Nastavte síťovou IP adresu vašeho PC (např. 192.168.1.2).
- Spusťte váš internetový prohlížeč a zadejte URL adresu ve tvaru <u>http://(IP</u> adresa 192.168.1.1). Zadejte přednastavené heslo "vigortalk" a správcovské (administrator) pole v okně nevyplňujte.
- 8. Nyní můžete provést konfiguraci vašeho přístroje VigorTalk prostřednictvím webovského uživatelského rozhraní. Po dokončení nastavení odpojte síťový kabel RJ-45 od síťového adaptéru vašeho počítače a připojte jej k LAN portu modemu.

Více informací o webovském uživatelském rozhraní najdete v části 2.2.

# 2.2 Webovské uživatelské rozhraní Web GUI

VigorTalk je vybaven integrovaným webovským grafickým uživatelským rozhraním (Web GUI) a DHCP. Pokud jste postupovali podle výše uvedených pokynů, pravděpodobně jste se dostali do webovského uživatelského rozhraní a viděli jeho hlavní stránku (viz.

část 2.2.1 níže). V následujících odstavcích si podrobně popíšeme jednotlivá nastavení prováděná ve webovském uživatelském rozhraní (Web GUI).

# 2.2.1 Systémové informace



PTOVISION	Contraction of the second second second	-
Profile_Rule : http://192.16	38 🕘 Firmware Upgrade - Microsoft Internet Explorer	¢
Upgrade_Rule : (N2.5.3RC2) LAN LAN Connections : DHCP Clien	?I Firmware Upgrade Selecta firmware file.	
IP Address : 192.168 1.1	C:\Release 2.5.3\ata00253.rst	利登
Default Gateway : 192.168.1.1	16 Click/Upgrode to uplead the file	
Primary DNS: 192.168.1.1	16 Click Opgrade to upload the file.	
Secondary DNS: 194.98.0.1	Upgrade	
VolP		
Registration Status: NO		
System Status : IDLE		
Codec : 729A/B		
PeerlD :		
Connect Time : 0		
Volume Gain : 5		

#### Info (Informace)

Zde najdete informace o názvu modelu (**Model Name**), verzi firmware (**Firmware Version**), včetně data a času jeho instalace (**Build Date/Time**) a MAC adrese LAN (**LAN MAC Address**).

#### <u>Provision (Získávání dat)</u>

Zobrazuje cestu k pravidlům profilu (**Profile Rule**) a přenosu dat (**Upload Rule**)

#### <u>LAN</u>

Zobrazuje způsob připojení LAN (**LAN Connections**), IP adresu LAN (**IP Address**), IP adresu

standardní brány (**Default Gateway**) a primární a sekundární adresu DNS serveru (**Primary and Secondary DNS**).

#### <u>VoIP</u>

Ukazuje stav registrace (**Registration Status**), systému (**System Status**), typ kodeku (**Codec type**), **PeerID**, dobu připojení (**Connect Time**) a zisk (**Volume Gain**).

#### F/W Upgrade

Zobrazuje umístění aktualizace firmware.

## 2.2.2 LAN

Info	LAN <u>VoIP</u>
LAN Profile	: 1 💌
Profile Name	
Time Server	:
Time Zone	; (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin 🛛 👻
LAN Connection	: DHCP Client(Dynamic IP) DHCP Client(Dynamic IP) Static IP PPP₀E PPTP please enter it in
MAC 0	0_0_0_0_0_0_0_0_0
	OK

#### LAN Profile a Profile Name (Profil LAN a název profilu)

Nastavení profilů a jejich jmen pro dané připojení. Po nastavení adaptéru lze profil připojení konfigurovat přes systém integrované hlasové odezvy (IVR) bez nutnosti použití webovského rozhraní.

#### Time Server a Time Zone (Časový server a pásmo)

Vyberte server, ze kterého bude získáván přesný čas a vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.

#### LAN Connection (Připojení LAN)

DHCP	Někteří poskytovatelé internetového připojení vyžadují, aby uživatel zadal MAC adresu pro účely ověření přístupu. MAC adresu můžete zadat do polí MAC Address.
Statické IP	<ul> <li>WAN IP address (WAN IP adresa): je IP adresa, kterou poskytovatel připojení k internetu přidělil vašemu směrovači. Sem můžete napsat IP adresu vašeho směrovače, tedy např. 172.16.2.84.</li> <li>Subnet Mask (maska podsítě): adresa, která určuje velikost sítě. Toto je maska podsítě směrovače, která se zobrazuje externím uživatelům na</li> </ul>

	internetu (i vašemu poskytovateli připojení). Masku podsítě vám přidělí váš poskytovatel připojení k internetu, tedy např. 255.255.255.0. <b>Gateway IP Address (IP adresa brány)</b> : je IP adresa přes kterou postupuje internetový provoz z vaší sítě LAN dále, např. 172.16.2.5. <b>DNS Server IP address (IP adresa DNS serveru)</b> : pokud vám váš poskytovatel připojení k internetu sdělil IP adresu DNS serveru, musíte ji do tohoto pole zadat. Pokud IP adresu DNS serveru nezadáte, použije směrovače automaticky přednastavenou IP adresu DNS serveru, která je 194.109.6.66.
ΡΡΡΟΕ	<ul> <li>PPPoE</li> <li>Dial on Demand (Vytáčení na požádání): Směrovač se připojí k vašemu poskytovatel připojení k internetu POUZE na požádání. Slovem "požádání" se rozumí případ, kdy se jakýkoli uživatel sítě LAN pokouší odeslat data na Internet. Nebude-li na síti žádný provoz, směrovač automaticky odpojí spojení s vaším poskytovatelem služeb, protože "není požadavek".</li> <li>Idle timeout (Doba nečinnosti pro odpojení): Zde lze nastavit za jak dlouho má směrovač ukončit připojení v případě, kdy na síti není po určitou dobu žádný provoz (např. 10 minut).</li> <li>Always On (Vždy online): Směrovač bude automaticky udržovat trvalé připojení k vašemu poskytovateli služeb.</li> </ul>
ΡΡΤΡ	Obtain an IP address automatically (Získávat IP adresu automaticky): Nastavte WAN rozhraní jako DHCP klienta, který bude z DHCP serveru nebo DSL modemu s aktivní funkcí PPTP automaticky získávat nastavení IP adresy. Specify an IP address (Zadejte IP adresu): Pokud si nejste jisti, zda na vašem WAN rozhraní fungují DHCP služby, můžete WAN rozhraní IP adresu přidělit. Vezměte na vědomí, že přidělená IP adresa a maska podsítě musí být ze stejné sítě jako modem DSL s aktivní funkcí PPTP.

# 2.2.3 Hlas

L	<u>nfo</u>	LAN	Vol	P	
SIP		a Santa Dia Marina		Hussel	
	SIP Port	5060			
	Registrar				
	Proxy	:			
Ports	Setting	1 Standard	and Every States with		
		Use Re	gistrar		
		Name	<b>p</b> 0		
		Password			
		Expiry Tim	e 2 hours 💌		
NAT F	ass Through				
	<b></b>	Enable			
	STU	N Server :			
Code	cs			4.	
NSUS!	Default Codec	G.	729A/B (8Kbps)	~	
	Packet Size	20	ms 💌	Sheeks	
DTMF					
	InBand	O OutBand	Payload Type:	101 (	SIP INFO )
RTP				1-11	
	Dynamic RTP	port start	. 10050		
	Dynamic RTP	port end	15000		
Constants					
Volun	ne Gain		and a second second		
-18-	Mic Gain (1-10	<b>)</b> ;	5		
	Speaker Gain	(1-10)	5		

<u>SIP</u>

	SIP Port	Číslo portu	používané p	oro odesílání/příjem	SIP zpráv pro
--	----------	-------------	-------------	----------------------	---------------

	sestavení relace. Přednastavená hodnota je 5060 a používaná hodnota musí, při internetovém volání přes protokol VoIP, odpovídat nastavení pro registrační SIP server.
Registrar (registrační SIP server)	Vložte název domény (nebo IP adresu SIP serveru, kde jste registrovaní). Vložte název domény (nebo IP adresu) SIP serveru, kde jste registrovaní).
Proxy	Sem můžete zadat název domény nebo IP adresu SIP proxy serveru.

#### <u>Nastavení portu</u>

Používat registrátora: po vyplnění výše uvedeného pole Registrar, zaškrtněte toto pole, aby adaptér VigorTalk mohl používat zadaného SIP registrátora.

Name (uživatelské jméno)	Toto pole obsahuje jméno nebo číslo, které vám umožní snadnou identifikaci osoby, které chcete telefonovat. Může zde také být název pro zobrazení SIP.
Password (heslo)	Pokud používáte SIP server, který požaduje ověření, zadejte heslo.
Expiry (vypršení registrace)	Time (Doba platnosti): Doba, po kterou váš SIP registrační server uchovává informace o vaší registraci. Předtím než tato doba vyprší, Vigor zašle novou registrační zprávu registračnímu serveru.

#### NAT Pass Through (Průchod NAT)

**STUN Server:** Toto nastavení určuje zda je nastavení NAT průchodu adaptéru VigorTalk aktivní (pole je zaškrtnuto) nebo ne. Pokud je tato funkce aktivní, zadejte též IP adresu STUN serveru. Je-li tato funkce aktivní může VoIP komunikace z adaptéru VigorTalk procházet zadaným STUN serverem za bránou firewall/systémem NAT (překlad síťové adresy).

#### Codec (Kodek)

Default Codec	Kodek, který chcete nastavit jako prefereční, si můžete						
(Přednastavený kodek)	vybrat z několika různých typů kodeků. Nicméně kodek,						
	který bude skutečně používán byl již předem zvolen před						
	<mark>sestavením relace</mark> . Přednastaveným kodekem je kodek						
	G.729A/B. Tento kodek zabírá menší šířku pásma při						

	zachování stále dobré kvality přenášeného hlasu. UPOZORNĚNÍ: Pokud je vaše rychlost pro odesílání pouze 64 Kb/s, nepoužívejte kodek G.711.
Packet Size (Velikost paketů)	Množství dat obsažené v jednom paketu. Standardní hodnota je 20 ms, tedy jeden paket obsahuje 20 ms hlasových informací. Čím více dat je obsaženo v jednom paketu, tím méně přeslechů vzniká, což se ale může zvýšit.

# <u>DTMF</u>

InBand	Tuto položku vyberte pokud bude adaptér Vigor vysílat při stisknutí tlačítka na číselníku přímo DTMF tón, při zachování stále dobré kvality hlasu.
OutBand	Tuto položku vyberte pokud si adaptér Vigor při stisknutí tlačítka na číselníku zapamatuje stisknuté číslo, převede jej do digitální podoby a pošle příjemci, kde se zvuk z digitální podoby opět převede na číslo. Tato funkce je velmi užitečná v případech, kdy dochází k přetížení sítě a je požadována vysoká přesnost interpretace blížící se DTMF tónu.
Payload Type (Druh vytížení)	Zvolte číslo mezi 96 a 127, přednastavená hodnota je 101.
SIP INFO	Pokud chcete, aby SIP proxy server posílal DTMF tóny druhé osobě, povolte tuto funkci.

#### <u>RTP</u>

Zadejte počáteční a koncový port pro RTP řetězec. Přednastavené hodnoty jsou 10050 a 15000.

# <u>Zesílení zvuku</u>

Mic Gain (zesílení mikrofonu)	Nastavení hlasitosti stávajícího hovoru ve směru volající - volaný.				
Speaker Gain	Nastavení hlasitosti	stávajícího	hovoru	ve	směru
(zesílení sluchátka)	volaný - volající.				

# 2.3 Konfigurace adaptéru VigorTalk prostřednictvím číselníku telefonu

Adaptér VigorTalk také umožňuje rychlé nastavení základních funkcí pomocí tlačítkového číselníku připojeného analogového telefonu. Díky tomu si mohou uživatelé kdykoli rychle nastavit základní funkce adaptéru VigorTalk.

Vstup do menu interaktivní hlasové odezvy (IVR)

- 1. Zvedněte telefon připojený k telefonnímu portu adaptéru VigorTalk ATA.
- 2. Stiskněte "\*\*\*#" (3x hvězdička a 1x křížek)
- 3. Ve sluchátku uslyšíte "VigorTalk Configuration Menu.... (Menu pro nastavení adaptéru VigorTalk...) Oranžová stavová LED dioda by měla nyní svítit.

Postupujte podle níže uvedené tabulky, která uvádí Činnost, Příkaz, Možnosti zadání a Popis jednotlivých nastavení. Nezapomeňte váš výběr vždy potvrdit stisknutím tlačítka "#" (křížek). Pro opuštění menu pro nastavování, zavěšte.

**Příklad:** Následující IP adresu: 192.168.1.1 zadáte prostřednictvím číselníku telefonu takto (namísto teček zadejte "\*")

- 1. Použijte tlačítka na telefonu k zadání následující sekvence znaků: `192\*168\*1\*1#'
- 2. Po vyzvání, zadejte 1 pro uložení vašeho nastavení.
- 3. Vyberte další kategorii, jejíž nastavení chcete změnit.
- 4. Po ukončení nastavování zavěste telefon. Tím jsou změny uloženy a nová nastavení aktivní.

#### Stiskněte sekvenci \*\*\*# a dostanete se do menu pro nastavení adaptéru VigorTalk

KROK 1	KROK 2		KROK 3			KROK 4
Stiskněte 01# -	Stiskněte 1 p	pro				
05# "Profil	uložení					
internetového	Stiskněte * p	pro				
připojení 15"	zrušení					
Stiskněte 10#	Stiskněte 1 p	pro				
"Povolit DHCP"	uložení					
	Stiskněte * j	pro				
	zrušení					
Stiskněte 20#	Stiskněte 21#		Stiskněte	1 p	oro	"Uložit"
"Nastavení statické	"Nastavení	IΡ	uložení			"Zrušit"
IP"	adresy"		Stiskněte	* p	oro	
	Stiskněte 22#		zrušení			
	"Nastavení mas	sky				
	podsítě"					

	Stiskněte 23# "Nastavení brány"	
	Stiskněte 24#	
	"Nastavení DNS"	
Stiskněte 41 #	"XX.XX.XX.XX."	
"Ověření IP adresy"		
Stiskněte 42#	"XX.XX.XX.XX."	
"Ověření masky		
podsítě"		
Stiskněte 43 #	"XX.XX.XX.XX."	
"Ověření brány"		
Stiskněte 44 #	"XX.XX.XX.XX."	
"Ověření DNS"		
Stiskněte 45 #	"X.X.X"	
"Ověření verze		
firmware"		
Stiskněte 46 #	"Profily 1 - 5"	
"Ověření připojení	"DHCP"	
	"Statická IP"	
	"PPPoE"	
Stisknete 50 #	Stisknete 1 pro	
"Restartujte	potvrzeni	
jednotku"	Stisknete * pro zrušení	
Stiskněte 60 #		
"Nastavení		
KODEKU"		