




Konfigurace routeru TP-Link Archer C6

Static IP



Přihlášení do administrace zařízení

Propojte Váš **počítač s routerem do portu LAN1** pomocí **ethernetového kabelu**. Do modrého portu **WAN** zapojte přívodní kabel. Na Vašem PC otevřete libovolný webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu **192.168.0.1** a potvrďte klávesou Enter.



Router Vás vyzve k zadání nového **administrátorského hesla (Password)** a k jeho následnému potvrzení (**Confirm Password**) pro pozdější přístup. Heslo si zvolte dle vlastního uvážení, ale doporučujeme použít minimálně **8 znaků**, které obsahují **kombinaci číslic, malých a velkých písmen**, případně i speciální znaky. Zabrání tak jeho snadnému prolomení.

Please create an administrator password to manage your Wireless Router **Avonet C8**.

Low

Middle

High

Let's Get Started

Nyní budete vyzváni k opětovnému přihlášení již s Vaším administrátorským heslem. V následujícím **Rychlém nastavení (Quick Setup)** pokračujte krok za krokem.

Nastavení pomocí rychlé konfigurace

Vyberte si Vaše aktuální **časové pásmo (Time Zone)** – pravděpodobně *(GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels* a pokračujte tlačítkem **Next**.



Time Zone:

[Exit](#) [Next](#)

Typ připojení (Internet Connection Type) zvolte **Static IP** a pokračujte tlačítkem **Next**.



Select your connection type. If you're not sure, please click **Auto Detect**.

[Auto Detect](#)

☐ Dynamic IP

☒ **Static IP**

You are provided with specified IP parameters by your ISP.

☐ PPPoE

☐ L2TP

☐ PPTP

☒ Additional ISP Settings

[Back](#) [Next](#)

V následujícím kroku vyplňte údaje z dokumentu **Konfigurační data**, který jste obdrželi při instalaci nebo jej najdete ke stažení ve Vašem účtu na konto.avonet.cz. Z odstavce **Nastavení síťového připojení** vyplňte IP adresu (**IP Address**), Masku podsítě (**Subnet**

Mask), Výchozí bránu (**Default Gateway**) a adresy DNS serverů (**Primary DNS**, **Secondary DNS**).

Internet Connection Type

Wireless Settings

TP-Link Cloud Service

Time Zone

Summary

Please enter your IP information.

IP Address:	10.0.1.10
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	10.0.1.1
Primary DNS:	217.112.162.34
Secondary DNS:	217.112.160.1 (Optional)

Back

Next

Nyní budete v sekci **Wireless Settings** vyzváni ke konfiguraci Vaší nové **bezdrátové sítě Wi-Fi**. **Název sítě (SSID)** si zvolte dle vlastního uvážení. Pokud necháte zatrženo **Smart connect**, nastavíte pouze jedno SSID a router bude sám určovat na jakou frekvenci je nejlepší mobilní zařízení připojit. Pokud tuto volbu zrušíte, název sítě si volíte zvlášť pro pásmo 2.4GHz a 5GHz, poté se připojujete na jednu z těchto sítí dle vlastních preferencí.

Do kolonky **Password** zadejte Vaše nové heslo pro připojení k Wi-Fi. Heslo může být libovolné, ale opět doporučujeme minimálně **8 znaků** (velká i malá písmena, číslice a speciální znaky).

Internet Connection Type

Wireless Settings

TP-Link Cloud Service

Time Zone

Summary

2.4GHz Wireless:	☒ Enable Wireless Radio
Network Name (SSID):	AVONET_WiFi ☐ Hide SSID
Password:	1Av0Net2
5GHz Wireless:	☒ Enable Wireless Radio
Network Name (SSID):	AVONET_WiFi_5G ☐ Hide SSID
Password:	1Av0Net2

Back

Next

Na záložce **Summary** uvidíte shrnutí Vašeho aktuálního nastavení, uložíte tlačítkem **Save**.

Internet Connection Type

Wireless Settings

TP-Link Cloud Service

Time Zone

Summary

Time Zone:

(GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels

Internet Connection Type:

Static IP

2.4GHz Wireless:

On

Network Name (SSID):

AVONET_WiFi

Password:

1Av0Net2

5GHz Wireless:

On

Network Name (SSID):

AVONET_WiFi_5G

Password:

1Av0Net2

Back

Save

Nyní je router připraven pro používání.